


Voorremhendel:

De afstand tussen de punt van de remhendel (1) en de greep kan worden afgesteld door de stelschroef (2) te draaien.

LET OP

- * Breng de pijl (3) op de remhendel tegenover het indexteken (4) op de stelschroef.



(1) Voorremhendel
(2) Stelschroef

(3) Pijl
(4) Indexteken


16

Voorremhendel:

De afstand tussen de punt van de remhendel (1) en de greep kan worden afgesteld door de stelschroef (2) te draaien.

LET OP

- * Breng de pijl (3) op de remhendel tegenover het indexteken (4) op de stelschroef.



(1) Voorremhendel
(2) Stelschroef

(3) Pijl
(4) Indexteken

16

Achterwielrem

Achterremvloeistofniveau:

▲ WAARSCHUWING

- * Remvloeistof kan irritatie veroorzaken. Vermijd contact met de huid of de ogen. In geval van contact, goed afspoelen met water en een dokter raadplegen als de ogen blootgesteld werden.
- * HOUD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

LET OP

- * Ga voorzichtig om met remvloeistof, omdat remvloeistof plastic en gelakte oppervlakken kan beschadigen.
- * Wanneer u remvloeistof bijvult, zorg er dan voor dat het reservoir horizontaal staat alvorens de dop wordt verwijderd, omdat er anders remvloeistof gemorst kan worden.
- * Gebruik uitsluitend DOT 4 remvloeistof uit een verzegeld vat.
- * Zorg er voor dat er geen verontreinigingen, zoals vuil of water, in het remvloeistof-reservoir terechtkomen.

Achterwielrem

Achterremvloeistofniveau:

▲ WAARSCHUWING

- * Remvloeistof kan irritatie veroorzaken. Vermijd contact met de huid of de ogen. In geval van contact, goed afspoelen met water en een dokter raadplegen als de ogen blootgesteld werden.
- * HOUD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

LET OP

- * Ga voorzichtig om met remvloeistof, omdat remvloeistof plastic en gelakte oppervlakken kan beschadigen.
- * Wanneer u remvloeistof bijvult, zorg er dan voor dat het reservoir horizontaal staat alvorens de dop wordt verwijderd, omdat er anders remvloeistof gemorst kan worden.
- * Gebruik uitsluitend DOT 4 remvloeistof uit een verzegeld vat.
- * Zorg er voor dat er geen verontreinigingen, zoals vuil of water, in het remvloeistof-reservoir terechtkomen.