

## MOTOROLIE

### Kontroleren van het motoroliepeil

Kontroleer dagelijks het peil van de motorolie alvorens te gaan rijden.


Het oliepeil moet altijd tussen de bovenste (2) en onderste (3) niveaustrepen op de peilstok (1) liggen.

1. Start de motor en laat hem voor een paar minuten stationair lopen. Controleer of het oliedruk-indicatielampje uitgaat. Als het lampje blijft branden, de motor onmiddellijk afzetten.
2. Zet de motor af en zorg dat de motorfiets rechtop staat op een vaste, horizontale vloer.
3. Verwijder na een paar minuten de olievuldop/peilstok, veeg hem schoon en steek de peilstok weer in zonder hem in te schroeven. Neem de peilstok er weer uit en controleer het oliepeil: het peil moet tussen de bovenste en onderste niveaustrepen op de peilstok liggen.

4. Indien nodig, vul de voorgeschreven olie (zie blz. 64) bij tot aan de bovenste niveaustreep. Doe niet te vol.
5. Breng de olievuldop/peilstok weer aan. Controleer op oliekkages.

### LET OP

\* Het laten lopen van de motor met onvoldoende olie kan zware motorbeschadiging veroorzaken.



- (1) Olievuldop/peilstok
- (2) Bovenste niveaustreep
- (3) Onderste niveaustreep

27

## MOTOROLIE

### Kontroleren van het motoroliepeil

Kontroleer dagelijks het peil van de motorolie alvorens te gaan rijden.


Het oliepeil moet altijd tussen de bovenste (2) en onderste (3) niveaustrepen op de peilstok (1) liggen.

1. Start de motor en laat hem voor een paar minuten stationair lopen. Controleer of het oliedruk-indicatielampje uitgaat. Als het lampje blijft branden, de motor onmiddellijk afzetten.
2. Zet de motor af en zorg dat de motorfiets rechtop staat op een vaste, horizontale vloer.
3. Verwijder na een paar minuten de olievuldop/peilstok, veeg hem schoon en steek de peilstok weer in zonder hem in te schroeven. Neem de peilstok er weer uit en controleer het oliepeil: het peil moet tussen de bovenste en onderste niveaustrepen op de peilstok liggen.

4. Indien nodig, vul de voorgeschreven olie (zie blz. 64) bij tot aan de bovenste niveaustreep. Doe niet te vol.
5. Breng de olievuldop/peilstok weer aan. Controleer op oliekkages.

### LET OP

\* Het laten lopen van de motor met onvoldoende olie kan zware motorbeschadiging veroorzaken.



- (1) Olievuldop/peilstok
- (2) Bovenste niveaustreep
- (3) Onderste niveaustreep

27