

4. Stingere il dado del perno ruota con la coppia di serraggio prescritta.
Coppia di serraggio dado perno ruota:
93 N·m (9,5 kgf·m)
5. Controllare di nuovo il lasco della catena.

AVVERTENZA

- * Si può danneggiare la parte inferiore del telaio se il gioco della catena supera i:
60 mm

4. Stingere il dado del perno ruota con la coppia di serraggio prescritta.
Coppia di serraggio dado perno ruota:
93 N·m (9,5 kgf·m)
5. Controllare di nuovo il lasco della catena.

AVVERTENZA

- * Si può danneggiare la parte inferiore del telaio se il gioco della catena supera i:
60 mm