

---

## 前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

### 《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

- ☰D (HI)……前照灯(ヘッドライト)が上向き
- ☷D (LO)……前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

### 前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

