

## ●フューエルコック

レバーの矢印がそのときの位置を示します。

**ON**……エンジンをかけると、キャブレターにガソリンが流れます。

**OFF**……長期保管や燃料系統の点検・整備を行なうとき、この位置にします。

**RES**……予備燃料です。(容量は約1.0～1.5ℓです)“ON”で走行中燃料がなくなつたらこの位置にします。早目にガソリンを補給してください。

補給後は“ON”に戻してください。  
戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

