

## ● バッテリ液量の点検

- ・ カバナーを外し、平坦地で車体を垂直にします。
- ・ バッテリ各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
- ・ バッテリ液の補給は、55ページ参照。

