

MANUTENÇÃO

TABELA DE MANUTENÇÃO	36
Acelerador.....	48
Bateria.....	64
Carburador.....	49
Cavalete Lateral.....	54
Controle de Revisões.....	38
Corrente da Transmissão.....	55
Embreagem.....	50
Filtro de Ar.....	44
Folga das Válvulas.....	42
Freio Dianteiro.....	60
Freio Traseiro.....	62
Fusíveis.....	66
Indicador de Desgaste dos Freios	
Dianteiro e Traseiro.....	63
Limpeza do Filtro de Combustível.....	46
Regulagem do Farol.....	74
Regulagem do Interruptor da Luz	
do Freio.....	73
Remoção e Instalação da Roda	
Dianteira.....	70
Remoção e Instalação da Roda	
Traseira.....	72
Suspensão Dianteira.....	68
Suspensão Traseira.....	69

Troca de óleo do Motor/Limpeza do	
Filtro de Tela.....	40
Vela de Ignição.....	53

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75
-----------------------------	----

CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS	
INATIVAS.....	77

IDENTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA.....	79
-----------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	82
------------------------------	----

NÍVEL DE RUÍDOS.....	85
----------------------	----

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.....	86
-----------------------------------	----