

**⚠ CUIDADO**

- Não tente consertar pneus ou câmaras danificados. A segurança dos pneus pode ser comprometida.
- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até sair dos aros, danificando as válvulas das câmaras de ar.
- Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu-solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.
- O uso de pneus com medidas diferentes das recomendadas pode afetar negativamente a dirigibilidade da motocicleta.
- Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.

**NOTA**

Os indicadores de desgaste "TWI" estão distribuídos em vários pontos do flanco dos pneus para facilitar a inspeção.

