


Devir saatı ➔ S. 29

UYARI

Devir saatı kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırılmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Kilometre Saati



Devir saatı kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

Saat

Saatı ayarlamak için:

➔ S. 36

D göstergesi NC750SD

AT MODUNDA D modu seçildiğinde görünür. ➔ S. 60

S göstergesi NC750SD

AT MODUNDA S modu seçildiğinde görünür. ➔ S. 60

Toplam/Yakıt sarfiyatı göstergesi ➔ S. 24

Vites konum göstergesi ➔ S. 35

Yakıt göstergesi

Sadece 1. (E) segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: yaklaşık 3.2 litre (0.85 US gal, 0.70 Imp gal)



Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranı ve yedek yakıt tüketim ekranı aynı anda görünür.