


# Düğmeler

NC750SA



**Korna düğmesi**



**Sinyal düğmesi**

- Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.

**Far/**

**Selektör kontrol düğmesi**

- ≡D : Uzun far
- ≡D : Kısa far
- ≡D **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

**Motor durdurma düğmesi**  
Normalde ○ (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- Acil durumda, motoru durdurmak için ⊗ (Kapalı) konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.



**Marş düğmesi**



**Dörtlü flaşör düğmesi**

Kontak açıldığında değiştirilebilir. Kontak anahtarının konumuna bakılmadan kapatılabilir.

- Kontak anahtarı ○ (Kapalı) veya □ (Kilitli) konumundayken, dörtlü flaşörlerin açılmasının ardından sinyaller yanıp sönmeye devam eder.