


Ekipmanın Saklanması

Bagaj bölümü



Açma

- ① Kontak anahtarını kilide takınız ve saat yönünde çeviriniz.
- ② Bagaj bölümü kapağının ön tarafını yukarı kaldırınız.

Kapatma

- ① Bagaj bölümü kapağının ön tarafını yerine oturuncaya kadar bastırınız.
 - ▶ Bagaj bölümü kapağının ön tarafını hafif yukarı çekmek için tırnağın yerine iyice oturduğundan emin olunuz.
 - ▶ Kapatıldığında otomatik olarak kiletlenir. Anahtarınızı bagaj bölümünde unutmamaya dikkat ediniz.
- ② Anahtarı çıkarınız.

Maksimum ağırlık sınırını asla aşmayınız.

Maksimum Ağırlık: 5.0 kg (11.0 lb)

- ▶ Yanıcı veya ısının zarar verebileceğinde şüphelenilen herhangi bir eşyayı saklamayınız.