

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi</b> .....	S. 70	<b>Soğutma Suyu</b> .....	S. 97
<b>Bakım Programı</b> .....	S. 71	<b>Frenler</b> .....	S. 99
<b>Bakım Gereklilikleri</b> .....	S. 74	<b>Yan Ayak</b> .....	S. 103
<b>Takım Çantası</b> .....	S. 85	<b>Tahrik Zinciri</b> .....	S. 104
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp; Takılması</b> .....	S. 86	<b>Debriyaj</b> .....	S. 108
Akü.....	S. 86	<b>Gaz Kolu</b> .....	S. 112
Klip.....	S. 87	<b>Karter Havalandırması</b> .....	S. 113
Alt Kaporta.....	S. 88	<b>Diğer Ayarlar</b> .....	S. 114
Bakım Kapağı.....	S. 90	Far Ayarı.....	S. 114
<b>Motor Yağı</b> .....	S. 91	Fren Kolu.....	S. 115