


Plaka lambası

1. Vidaları sökünüz
2. Plaka lambası kapağını ve plaka lambası kapağı salmastrasını çıkarınız.
3. Ampulü çevirmeden çekerek çıkarınız.



4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampul takınız.