

## メーター 前ページの続き

### ディスプレイの明るさの調整

ディスプレイの明るさを 5 段階で調整できます。

- ① メインスイッチを ON にする。
- ② オドメーターを表示する。
- ③ B ボタンを押し続け、オドメーターを明るさ調整に切り換える。
- ④ B ボタンを押して明るさを切り換える。

□□□□□ で最も明るい

□ で最も暗い

- ⑤ A ボタンを押すと明るさが決定し、調整が終了する。
  - ▶ メインスイッチを OFF にすることで明るさが決定し、調整を終了することができます。

設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。