

ギアチェンジ 前ページの続き

オートマチック (AT) モード：

このモードでは走行状況に従って自動的にギアが変速されます。

シフトアップスイッチ(+)、シフトダウンスイッチ(-)を使って、一時的にギアチェンジすることができます。カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。 ➡ P.44

ATモード内ではDモード、Sモードの2種類のモードを選択できます。

■ **Dモード**：ATモードを選択時の標準モードです。通常走行や燃費走行の場合に選択します。

■ **Sモード**：ATモード選択時での追い越しや登坂、引き離しなど、より大きな駆動力が必要な場合に選択します。

マニュアル (MT) モード：

6速マニュアル操作です。

シフトスイッチ操作により、任意に1速～6速を選択できます。