

Ausbauen der Batterie:

Die Batterie (1) befindet sich im Batteriefach unter der Sitzbank.

1. Beide Seitenabdeckungen und die Sitzbank entfernen (Seite 75—77).
2. Den Batteriedeckel (2) nach dem Entfernen der Befestigungsschrauben (3) abnehmen.
3. Zuerst das negative (-) Kabel (4), dann das positive (+) Kabel (5) von der Batterie abklemmen.
4. Die Batterie aus dem Batteriefach herausziehen.

Verwijderen van de accu:

De accu (1) bevindt zich in de accukast onder de zitting.

1. Verwijder beide zijbedekkingen en de zitting (zie blz. 75—77).
2. Verwijder het accudeksel (2) door de bevestigingsbouten (3) te verwijderen.
3. Maak eerst de negatieve (-) accupool (4), en daarna de positieve (+) accupool (5) van de accu los.
4. Verwijder de accu uit de accukast.