

3. Si un réglage s'avère nécessaire, tourner l'écrou de réglage du frein arrière (4).
4. Serrer plusieurs fois le frein et, lorsqu'on le relâche, vérifier si la roue tourne librement.

**NOTE: Après avoir effectué le réglage final, s'assurer que la découpe de l'écrou de réglage soit engagé avec l'axe de la biellette de frein.**

- 
3. Erforderlichenfalls durch Drehen der Hinterradbremseinstellmutter (4) korrigieren.
  4. Einige Male auf das Bremspedal treten und überprüfen, ob sich das Hinterrad nach dem Loslassen des Pedals leicht drehen läßt.
- ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, daß der Ausschnitt in der Einstellmutter nach der endgültigen Einstellung am Bremsarmstift sitzt.**