

Le niveau de l'électrolyte doit se trouver à la hauteur intermédiaire des repères supérieur (2) et inférieur (3) imprimés sur le flanc de la batterie. Si le niveau de l'électrolyte est proche du repère inférieur, défaire les bouchons d'éléments de batterie (4).

Rajouter délicatement de l'eau distillée dans les éléments pour ramener le niveau de l'électrolyte au repère supérieur. Utiliser une seringue ou un petit entonnoir en plastique pour effectuer cette opération.

PRECAUTION: Toujours vérifier si le reniflard est bien branché sur la sortie de la batterie (5) après avoir vérifié le niveau d'électrolyte ou fait l'appoint d'eau distillée.

NOTE: N'utiliser que de l'eau distillée dans la batterie. L'eau du robinet en raccourcirait sa durée de service.

Die Batterieflüssigkeit muß sich stets zwischen den beiden Markierungen für Maximum (2) und Minimum (3) befinden. Wenn sich der Elektrolytstand in der Nähe der unteren Pegelmarke befindet, die Batteriezellenstopfen (4) entfernen.

Mit Hilfe eines kleinen Plastiktrichters destilliertes Wasser nachfüllen, bis der Flüssigkeitspegel die obere Marke erreicht.

VORSICHT: Nach dem Überprüfen des Elektrolytstands oder Nachfüllen von destilliertem Wasser sichergehen, daß der Entlüftungsschlauch am Batterieentlüftungsauslaß (5) angeschlossen ist.

ZUR BEACHTUNG: Nur destilliertes Wasser für die Batterie verwenden. Leitungswasser verkürzt die Lebensdauer der Batterie.