

4. Add air to the recommended pressure.
5. Apply the front brake and push down on the handlebars several times. Release the brake and recheck front fork air pressure. Release air if necessary to obtain the recommended pressure.

**NOTE: Do not exceed recommended air pressure or the ride will be harsh and uncomfortable.**

- 
4. Añadir aire hasta la presión recomendada.
  5. Aplicar el freno delantero y hacer presión sobre el manillar varias veces. Soltar el freno y volver a verificar la presión de aire. Soltar aire si fuera necesario para obtener la presión recomendada.

**NOTA: No exceder la presión de aire recomendada o la monta será dura e incómoda.**